



Скачать приложение для терморегулятора «White Perfect WiFi»

Описание:

«White Perfect WiFi» - это электронный программируемый терморегулятор, используемый для управления электрическими напольными нагревательными элементами. Термостат предназначен только для стационарной установки и может использоваться как для прямого нагрева всей комнаты, так и для комфортного обогрева пола. «White Perfect WiFi» — модель, управляемая по беспроводной связи WI-FI через интернет с помощью приложения установленного на смартфон, чтобы дистанционно управлять электрической системой отопления.


Основные функции:

- Отображение времени
- Защита пола от перегрева
- Режим «ОТЪЕЗД» (HOLIDAY)
- Выбор типа датчика
- Отображение времени
- Защита пола от перегрева
- Режим «ОТЪЕЗД» (HOLIDAY)
- Выбор типа датчика

Технические характеристики:

Напряжение питания: 85-265 В 50/60 Гц
Потребление в режиме ожидания: <2 Вт
Максимальный ток переключения: 15 А
Степень защиты: IP21
Диаметр провода: ≤2,5 мм²

Обозначения на дисплее:



WiFi Подключение:

Шаг 1
Отсканируйте QR код и перейдите на сайт для скачивания приложения «Warmme». Скачайте и установите его.

Шаг 2
Откройте приложение и авторизуйтесь в нем по номеру телефона или регистрационным данным в соц сетях.

Шаг 3
Нажмите «Add Device» для добавления вашего термостата в приложение.

Шаг 4

Если значок WI-FI мигает, нажмите "WI-FI flashing quickly". Если нет, удерживайте кнопки Δ и ∇ на термостате в течение 3х секунд, пока на дисплее не появится F1 и значок WI-FI не начнет мигать.

Шаг 5

Введите параметры доступа WI-FI сети и нажмите "next".

Шаг 6

После окончания настройки термостата нажмите кнопку "done".


НЕИСПРАВНОСТИ:

КОДЫ ОШИБОК:

Room sensor error = Обрыв или замыкание встроенного датчика воздуха
Floor sensor error = Обрыв или замыкание датчика пола.

Если датчик показывает неисправность, свяжитесь с продавцом.

РАЗМЕР (ММ):



МОНТАЖ:

ШАГ 1

Ослабьте фиксирующий стопор на корпусе термостата при помощи отвертки и снимите переднюю панель.

ШАГ 2

Подключите провода к задней части термостата согласно схеме.

ШАГ 3

Зафиксируйте заднюю часть термостата в монтажной коробке при помощи винтов.

ШАГ 4

Соедините переднюю часть термостата с задней частью обеспечивая правильное попадание контактов в гнезда на плате.

Установка всего 4 шага

ПРИМЕЧАНИЕ:
Терморегулятор White Perfect устанавливается в стандартную коробку.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

Перед подключением убедитесь что питание отключено!



Перед подключением убедитесь что питание отключено!

«Master Grup» SRL - Официальный, эксклюзивный представитель в Молдове электрических систем отопления ведущих мировых производителей.

Республика Молдова, г. Кишинев, бул. Дечебал 72/1 (+373) 691 444 02 - +373 79 625 592 mestergrup@mail.ru

MAGNUM HEATING

C&F technics

GH System

ТЕЛФОНОГ

Green Life

POWER PLUS